

桃木对拷遥控器



技术参数:

工作电压: DC12V 23A

工作频率: 315MHz 433M 可选

待机电流: 0mA

工作电流: 16mA

编码方式: 拷贝型 (支持固定码和学习码)

调制方式: OOK (调幅)

参考距离: 使用中一般能达到二三十米, 以试验为准

工作温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$

尺寸: $58\times 39\times 14\text{mm}$

选购指南

特别说明：红外遥控器/滚动码/原车遥控器不能用

第一步 手上有正常能用的遥控器

第二步 拆开遥控器查看线路板上的芯片和频率

① 确认频率是315M还是433M

② 确认芯片型号在可支持的列表内

可支持：PT2260、PT2262、PT2264、PT2240、SC2240、SC2262、CS5211、HX2260、HX2262、HS2262、EV1527、HS1527、HS2260、FP527、HX1527 等

不支持：HCS201、HCS301等滚动芯片和原车遥控器



也可拍照发客服帮您确认

第三步 根据频率选择对应的选项下单

举例说明：

EV1527芯片，433M频率，则可拍 433M的选项

HCS201芯片，315M频率的，则不可用

使用方法

第1步 新遥控器 清码

- ① 同时按下新遥控器上面两个键不放
- ② 等指示灯亮时，松开“关”键，
- ③ 接着再连接3次“关”键，松手
指示灯变为快闪，则清码成功
(清码后按遥控器指示灯不亮)



第2步 遥控器 对拷

- ① 左手拿原遥控器，右手拿新遥控器 尽量靠在一起
- ② 同时按住两个遥控器对应键不放
- ③ 等指示灯快闪后松开按键，表示拷贝成功
同样方法拷贝其它按键